ネットワークカメラ 01設定後のアプリ利用方法

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①デバイスをタップ



②登録されたカメラをタップ



画面を上下左右にフ リック操作することで カメラの向きを操作す ることが出来ます。

(水平方向:320°、 垂直方向:35°) 画面をピンチ操作する とズームインズームア ウトが出来ます。

周囲が暗くなると自動 で暗視モードに切り替 わります。

カメラ本体のSDカードに保存され ている録画データを再生します。



カメラ本体のSDカー ドに保存します。

> タップでマイクとス ピーカーを切り替えま す。

- カメラ側に音声が 再生されます
- カメラ側に音声が 再生されません
- カメラ側の音声を **聞**くことができます
- カメラ側の音声を 聞くことができません