1. カメラに付属の電源ケーブルと AC アダプタを接続して[次へ]をタッ プ

2. カメラの LED ランプが赤と青の 点滅に変わったら [次へ] をタップ **※**1

3. [ホームボタン] をタップ



LEDランプが赤と青色に 交互に点滅したら 次へ進んでください	
デバイスの起動には1分程かかります。	
LEDランプが点滅に変わらない場合 >	
次へ	

く デバイスの登録
LEDランプが赤と青色に 交互に点滅したら 次へ進んでください
デバイスの起動には1分程かかります。
LEDランプが点滅に変わらない場合 >
カメラの登録中は一時的にインターネット接続が できなくなります。
ОК
B
次へ

4. [設定] をタップ

5. [Wi-Fi] をタップ

6.Wi-Fi をオン







7. 一覧より「VKI01-\*\*」を選択 Ж2

8.「VKI01-\*\*」の接続を確認してホー 9.「au HOME」をタップ ムボタンをタップ ※2



く設定	Wi-Fi	
Wi-Fi		
VKI01-23		₽ ≑ (ì
ネットワークを選択…		
		₽ 奈 (Ì)
		₽ 奈 (Ì)
		₽ ╤ (Ì)
		₽ ╤ (Ì)
		₽ 중 (Ì)
		₽ 奈 (Ì)
		₽ 奈 (ì)
		🔒 🗢 🚺
		₽ ╤ (j)
		₽ 奈 (ì)



10. [OK] をタップ



11. [接続] をタップ ※2

12.本体底面に記載の UID の下 4 桁 を入力し [次へ] をタップ





13.SSID 一覧からカメラを接続する 無線 LAN ルータの SSID を選択し、 無線 LAN ルータのパスワードを入力 し[次へ」をタップ 14.名称を設定して[登録する]をタッ プ 15. [デバイスの設置へ] をタップ



- ※1 ネットワークカメラによって LED の点灯が変わります。 ネットワークカメラ 01 は、青色の点灯から点滅 ネットワークカメラ 02 は、赤と青の点滅 ネットワークカメラ 03 は、赤と青の点滅
- ※2 ネットワークカメラによって表示名が変わります。 ネットワークカメラ 01 は、「CS-QR30F-K」 ネットワークカメラ 02 は、「CS-QR300-K」 ネットワークカメラ 03 は、「VKI-\*\*」

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります。
※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
COPYRIGHT©KDDI CORPORATION,ALL RIGHTS RESERVED.