スマートプラグ 03の登録~設置方法

スマートプラグ03の利用登録を行います。スマートプラグ03は無線LANに接続し利用しますので、無線LANルータの近くで設定作業を行います。

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリ下部の[デバイス] をタップ



②画面右上の[設定]から、[⊕登録]をタップ



③[スマートプラグ 03]を タップ

← デバイスの登録	
登録するデバイス	へを選択
スマートプラグ	
接続した家電の電気使用	量を確認するテバイス
スマートプラグ 03	スマートプラグ 02
11	
スマートプラグ 01	

④注意事項をご確認のうえ[同意して次へ] をタップ





⑥[次へ] をタップ ※無線LANの接続設定は次の 画面で行います



⑦無線LANルータのパス
 ワードを入力し、デバイスの名称を入力したら[次へ]
 をタップ
 ※接続するSSIDが暗号化方式WEP
 又はWPA3、周波数帯域5GHzの場

合、ご利用いただけません。



⑩登録が完了するまで、しばらくお待ちください

⑧パワーボタンを5秒以上 押し続け、LEDが紫色に点 減したら[次へ]をタップ



⑪[動作確認へ]をタップ

⑨パワーボタンのLEDが紫 色の点滅から点灯に変わっ たら[点灯に変わった]を タップ



②ONボタン/OFFボタンを タップして本体のパワーボ タンのLEDが青色に点灯/消 灯することを確認し、 [完了]をタップ



設置については次ページへ





ご利用したい場所に設置、動作確認をします。

①スマートプラグ03をコン セントから抜き、接続する 家電の電源プラグが届く場 所のコンセントに挿し込む ②パワーボタンを押し、 電源がON/OFFすることを 確認します。ONの時、LED が青色に点灯します。

③アプリのトップ画面の [デバイス] をタップ



④登録したスマートプラグ 03の[操作]をタップ



⑤ONボタン、OFFボタンを タップし、パワーボタンの LEDの点灯/消灯を確認します



⑥[←]をタップし、デバイス 画面に戻る



⑦登録したスマートプラグ 03をタップ



⑧スマートプラグ03を	
ON/OFFした時刻が表示	され
ていることを確認	

	最新の状態 ON (スマホ)
<前日 (06月30日(火)
20:02	ON (スマホ)
20:01	OFF (スマホ)
20:01	ON (スマホ)
20:00	OFF(手動)
20:00	ON(手動)



⑨スマートプラグ03をOFFにしてから接続 する家電の電源プラグを差し込む。 スマートプラグ03をONにし、LEDが青色に 点灯することを確認

※LEDが点灯しない場合は、パワーボタンを1回押し、 LEDが点灯することを確認



⑩デバイスの電源がONの状態で、家電に通電してから約30分後にアプリで電気使用量が表示されます

※定格電圧/電流(100V/15A)を超える 家電製品は接続しないでください。

シーンの作成

シーンを作成すると、任意のタイミングでスマートプラグ03の電源をON/OFF することができます。

事例① 帰宅した時、扇風機の電源がONになるシーンの設定を行う

①アプリのトップ画面の [シーン] をタップ



②画面右上の[設定]から、 [⊕登録]をタップ



⑤[アクション]をタップ

③下にスクロールし、 [+カスタム作成]をタップ



⑥[家電操作]をタップ



④シーンの名前に[ただいま]
 を入力
 ※名前はシーンにあわせて自由に
 設定して下さい





⑦[+アクションを追加]を タップ





⑧操作する家電を選択

÷	操作する家電を選択
追加し	といアクションを選択してください。
	扇風機
7	マートプラグ 03の設定
	ON
	O OFF
L	キャンセル ОК

⑩[保存]をタップ



⑪[条件]をタップ



⑫[位置情報]をタップ

← 条件を選択	
自動実行しない	۲
位置情報	0
時刻	0
デバイス検知	0

⑨[ON]をタップして選択し、[OK]をタップ

⑬[指定の場所に入ったら] をタップ

 ← 位置情報 対象のスマホ 	保存	
<mark>条件</mark> 指定の場所から出たら	۲	
指定の場所に入ったら	0	
場所・距離 設定なし		

← 位置情報	保存
対象のスマホ	
条件	
指定の場所から出たら	0
指定の場所に入ったら	۲
場所・距離 設定なし	

⑭[場所・距離]をタップ

じ位置情報の取得に関する ご案内を確認し、[許可]を タップ

÷	位置情報	保存
対	象のスマホ	
S		
*	位置情報を利用する シーン機能を設定します	I
拃	シーン機能において場所を条件とす る場合、本端末の位置情報を取得、 利用します。	
指	この場合、本端末のお客様の設定す る場所への出入りに関する情報は、 他の利用者(お客様が契約する、又 はお客様が招待されたau HOMEサー ビスを利用する他のお客様を指しま す。)に通知、表示されます。	
	ご注意事項等、詳しくは <u>こちら</u>	
	許可しない	J

⑩現在地が表示されます。 条件の中心を長押しして、 [次へ]をタップ



⑪場所の名前を入力し、 [保存]をタップ

← 場所・距離の確認	保存		
場所・距離を確認して、名前を入力してください			
場所の名前			
自宅			
—			

18[保存]をタップ

← 位置情報	保存
対象のスマホ	
<mark>条件</mark> 指定の場所から出たら	0
指定の場所に入ったら	۲
場所・距離 自宅	



← シーン設定	登録	
1.シーンの名前		
シーン名		
ただいま		
2.アクション設定		
家電操作		
1個の家電を操作		
通知		
Google Homeと連携		
何を動かすか、アクションを設定してください。		
3.条件設定		
位置情報		
自宅に入ったら		
何をきっかけにアクションを作動させるか、条件を設 ください。	定して	
4.その他		
時間帯指定		
曜日指定		
毎日		

⑩[ただいま]が登録されていることを確認し、設定完了





②[ただいま]が実行される と通知が届きます

⊙ ただいま	・現在 5 が作動しま	した。		
+				ON 通知
Today 06月3	0日(火)			SECON Battary 9-Eta
? 19:55	ただいま が自: 動しました。	宅に入りまし ,	った。 ただいま	が作
*	0	200		