かんたんボタン 01の登録~設置方法

ゲートウェイの近く(1m以内)で、かんたんボタン 01の利用登録を行います。 ※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリ下部の[デバイス] をタップ



②画面右上の[設定]から、 [⊕登録]をタップ



③[かんたんボタン 01]を タップ



 ④お手元のホームゲート
 ウェイのLEDを確認します。
 ※ゲートウェイの登録がお済みで ない方はゲートウェイ登録画面へ
 遷移します。先にゲートウェイ登録を行ってください



④-1 デバイスに同梱の電池 を入れます。 ④-2 FUNCTIONボタンを長 押しします。





※④はアプリ画面を下へスクロールしながら進めてください。

⑤名称を設定して[登録す る]をタップ

⑥[デバイスの設置へ]を タップ

⑦設置にあたってのご案内 を確認し、[次へ]をタップ





⑧アプリ画面の案内をお読みになり[動作確認]をタップして動作確認を行ってください



⑨動作確認が完了したら [OK]をタップ、[完了]を タップして終了です



シーンの作成を行います。

【重要】シーンの作成を必ず行ってください。 デバイスの登録(1~2ページの手順)だけでは、ボタンが押されても スマートフォンへメッセージが通知されません

③[次へ]をタップ

<

シーンの作成

1. 設定するボタンを選んでください。

1 2 3

⑥アプリの案内を確認し、

[OK]をタップし完了

>

①登録したかんたんボタンの下の[設定]をタップ
 ※本画面が表示されない場合はアプリトップ画面最下部の[デバイス]をタップ



④ボタン押下時にスマート フォンへ通知するメッセー ジを入力し[次へ]をタップ



ンを設定する1をタップ

ボタン2、ボタン3の設定は、手順1の画面(アプリトップ画面の最下部「デバイス」をタップ してアクセスも可能)から同様に設定を行ってください。

 ②アプリ画面に従い、設定 する数字ボタンを押す
 (ここではボタン「1」の 設定例を記載)



ご利用したい場所に設置、動作確認をします。

①設定したボタンを押下



②通知が確認できたら完了



赤外線リモコン 01/02をお持ちの方は、ボタン押下契機に赤外線リモコン 01/02に登録している家電の操作が可能です。 詳細は次ページを参照ください。



かんたんボタン 01



事例① ボタン1を押下時に、アプリに「ただいま」の通知と、赤外線リモ コン 01/02に登録している照明をONにするシーン設定を行う

①アプリ画面下の[シーン] をタップ



②右上の[設定]から[⊕登録] をタップ







④シーンの名前に「ただいま」を入力
 ※名前はシーンにあわせて自由に設定して下さい

← シーン設定	登録
1.シーンの名前	
シーン名 ただいま	
2.アクション設定	
アクション 設定なし	
通知	-
何を動かすか、アクションを設定してください。	
3.条件設定	
条件 自動実行しない	
何をきっかけにアクションを作動させるか、条件を ください。	設定して

⑤[アクション]をタップ

⑥[家電操作]をタップ

← シーン設定	登録
1.シーンの名前	
シーン名	
ただいま	
2.アクション設定	
アクション	
設定なし	
通知	•
何を動かすか、アクションを設定してください。	
3.条件設定	
条件	
自動実行しない	
何をきっかけにアクションを作動させるか、条件を設定 ください。	として

← アクションを選択	
設定なし	0
家電操作	۲

⑦[+アクションを追加]を タップ

⑧操作する家電を選択
 ※家電が表示されない場合は、
 赤外線リモコン01/02に家電が
 登録されていません。赤外線リモ
 コン01/02に家電を登録してく
 ださい
 <登録手順>
 赤外線リモコン01は <u>こちら</u>
 赤外線リモコン02は <u>こちら</u>

9[オン]	をタップ
-------	------

← 家電操作設定	保存
動かしたい家電を追加してください。 上から順番に操作されます。	
十 アクションを追加	

\leftarrow	操作する家電を選択
追加し	たいアクションを選択してください。
	テレビ
	エアコン
$\stackrel{\frown}{\Rightarrow}$	照明
- - -	リビング

÷	← 操作する家電を選択				
追加し	たいアク	ションを	選択してくださ	٤L1。	
	テレビ				
,	原明の	設定			
	۲	ON			
	0	OFF			
L			キャンセル	ок	

⑩[保存]をタップ



⑪[条件]をタップ

← シーン設定 登録
1.シーンの名前
シーン名
ただいま
2.アクション設定
家電操作
1個の家電を操作
通知
何を動かすか、アクションを設定してください。
3.条件設定
条件
自動実行しない
何をきっかけにアクションを作動させるか、条件を設定して ください。

⑫[デバイス検知]をタップ

0
0
0
۲
۲

13 [ボタン]をタップ

⑭[ボタン1]をタップ

⑮[登録]をタップ

← デバイスを選択	← デバイスを選択	← シーン設定	登録
ボタン	ボタン	1.シーンの名前 シーン名 ただいま	
	選択してください ボタン1 ボタン2	 2.アクション設定 家電操作 1個の家電を操作 通知 	
	ホタン3 キャンセル	何を動かすか、アクションを設定してください。 3.条件設定 デバイス検知	
		ボタンがボタン1を押されたら 何をきっかけにアクションを作動させるか、条件を割 ください。	段定して

⑩[ただいま]が登録されて いることを確認し、設定完了



⑪ボタン1を押下し、 アプリに「ただいま」の通知が届き、 照明がONになることを確認してください



事例② ボタン2を押下時に、アプリに「いってきます」の通知と、赤外線リ モコン 01/02に登録している照明をOFFにするシーン設定を行う

①アプリ画面下の[シーン] をタップ



②右上の[設定]から[⊕登録] をタップ



③下にスクロールし、 [+カスタム設定]をタップ



④シーンの名前に「いって
 きます」を入力
 ※名前はシーンにあわせて自由
 に設定して下さい

← シーン設定	登録
1.シーンの名前	
シーン名 いってきます	
2.アクション設定	
アクション 設定なし	
通知	
何を動かすか、アクションを設定してください。	
3.条件設定	
条件 自動実行しない	

⑤[アクション]をタップ



⑥[家電操作]をタップ

← アクションを選択	
設定なし	0
家電操作	۲

⑦[+アクションを追加]を タップ ⑧操作する家電を選択
 ※家電が表示されない場合は、
 赤外線リモコン 01/02に家電が登録されていません。赤外線リモコン 01/02に家電を登録してください
 <登録手順>
 赤外線リモコン 01は <u>こちら</u>
 赤外線リモコン 02は <u>こちら</u>

⑨[オフ]をタップ

← 家電操作設定	保存	
動かしたい家電を追加してください。 上から順番に操作されます。		
十 アクションを追加		

÷	操作する家電を選択
追加し	たいアクションを選択してください。
	テレビ
	エアコン
L C	照明
- Ci-	リビング

← 操作する家電を選択
追加したいアクションを選択してください。
📮 テレビ
照明の設定
O 0N
OFF
キャンセル OK
□ テスト

⑩[保存]をタップ



⑪[条件]をタップ

← シーン設定 登録	k
1.シーンの名前	
シーン名 いってきます	
2.アクション設定	
アクション 設定なし	
通知 ————————————————————————————————————	
何を動かすか、アクションを設定してください。	
3.条件設定	
条件 自動実行しない]

⑫[デバイス検知]をタップ

自動実行しない 位置情報 同刻 デバイス検知 ・	← 条件を選択	
位置情報 時刻 デバイス検知 ・	自動実行しない	0
位置情報 時刻 デバイス検知 ・		0
時刻 デバイス検知	位置情報	0
デバイス検知 💿	時刻	0
	デバイス検知	۲

