

メッセージ機能

家で Google アシスタント対応スピーカーに話しかけると、外出先のスマートフォンにメッセージを通知することができます。



メッセージを通知する場合は、事前にGoogle アシスタントでの設定が必要です。

■事前設定

スマートフォンのOSがAndroidの場合は[こちら](#)

スマートフォンのOSがiOSの場合は[こちら](#)

■メッセージ送信方法

「OK Google au HOMEにつないで」と話しかけて、au HOMEへ接続します



※送信できるメッセージは、250文字以内です

※「OK Google」で呼び出すサービスを利用したい場合は、au HOMEサービスへの接続を終了する必要がありますので、「終了」と話しかけて終了してください

スマートフォンのOSがAndroidの場合

①ホームボタンを長押しして、
Google アシスタントを起動



長押し

②「auHOMEにつないで」
と発話



「au HOMEにつないで」
※OK Googleは不要

③表示されたアカウント
設定画面をタップ



次ページへ


Google アシスタントに「au HOMEにつないで」と発話時、
スマートフォンに「アカウント情報に基づく設定をONにしてください」
と表示された場合は、Google Home アプリから設定を行ってください。

※アプリの設定方法については、<https://www.au.com/googlehome/guide/>
または Google社へお問い合わせください

④「au IDとパスワードを入力してログインする」を選択



⑤ au HOMEを契約したau IDとパスワードを入力



⑥ [同意する]をタップ



⑦ au IDの暗証番号を入力し[OK]をタップ



⑧ リンクが問題なく終了すると元の画面に戻り完了




Google アシスタント対応スピーカーに話しかけてみましょう。


スマートフォンのOSがiOSの場合

※事前にGoogle Assistantアプリのインストールを行い、以下操作を行ってください。

①Google Assistantアプリをタップします



②「au HOMEにつないで」と発話



③表示されたアカウント設定画面をタップ



④「au IDとパスワードを入力してログインする」をタップ



⑤ **au HOMEを契約した au IDとパスワードを入力**



⑥ [同意する]をタップ



次ページへ

⑦au IDの暗証番号を入力し[OK]をタップ

⑧リンクが問題なく終了すると元の画面に戻り完了



Google アシスタント対応スピーカーに話しかけてみましょう。

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります