

# 家電管理機能

ご自宅の家電をアプリに登録することで、家電の取扱説明書や保証期限などまとめて管理することができます。また、登録した家電の消耗品や最新モデルとの電気代の比較もできます。

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリトップ画面の[家電]をタップ



②右上の[設定]から[+登録]をタップ




③登録したい家電の型番を入力またはカメラで型番を読み取る



<型番を入力する場合>

該当する型番をタップ

例) ネットワークカメラ 01を登録の場合



<カメラで型番を読み取る場合>

型番を撮影し [読み取り] をタップ

例) ネットワークカメラ 01を登録の場合

または



⑤購入日やメーカー保証期限、延長保証期限を設定 (任意) し[登録する] をタップ




## ⑥[登録する]をタップ



## ⑦登録する画像のカメラアイコンをタップ




## ⑧[カメラで撮影]または[ライブラリから選択]をタップ




## <カメラで撮影の場合>

### ⑨撮影



### ⑩[登録]をタップ



### ⑪購入証明書やその他画像の登録(手順⑦~⑩)を行い、[完了]をタップ



⑫登録した家電が表示されるため、家電をタップ



⑬登録した家電の取扱説明書や消耗品等の確認ができます



※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります