

ゲートウェイの登録

ゲートウェイの登録は、ご契約回線によって異なります。

au回線ご利用のお客さまはこのページからご確認ください。

auひかりご利用のお客さまは [こちら](#)


au回線ご利用のお客さま

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリ画面下の[デバイス]をタップ




②右上の[設定]から[ゲートウェイ登録・解除]をタップ



③[無線通信アダプタ(A)]をタップ



④案内を確認し、[次へ]をタップ



⑤案内に従い、[カメラでQRコードを読み取る]をタップ




⑥スマートフォンのカメラが起動したら、無線通信アダプタ(A)裏面のQRコードを読み取る



⑦無線通信アダプタ(A)をコンセントに挿して[次へ]をタップ



⑧アプリの案内に従い、[次へ]をタップ




⑨[おすすめ設定]を選択
※WPSまたはLANケーブルで設定の場合は[4ページ](#)へ



⑩上部のボタンを5回押し、左2つのランプが点滅に変わったら[次へ]をタップ




⑪接続が完了するまで、しばらくお待ちください



⑫ご自宅の無線LANルータのSSIDとパスワードを入力し[登録する]をタップ




⑬左2つのランプが点灯したことを確認し[ランプが2つ点灯した]をタップ



※ランプが2つ点灯するまで、最大2分程度かかります。

⑭登録が完了するまで、しばらくお待ちください



⑮登録完了です。




<WPSまたはLANケーブルで設定の場合>

WPSボタンありの場合

無線通信アダプタ (A) を Wi-Fi 接続するために、無線 LAN ルータと無線通信アダプタ (A) の WPS ボタンを押します。


無線 LAN ルータの WPS 機能を起動する



※ WPS 機能は WPS ボタンを押下するなどで起動しますが、無線 LAN ルータによって名称 (※) が異なります。

* WPS ボタンの名称例 「WPS」「無線」「らくらく無線スタート」「AOSS」など

WLAN ランプ



WPS ボタン

無線通信アダプタ (A) の WPS ボタンを WLAN ランプが緑色点滅するまで約 5 秒長押しする

WLAN ランプ



WLAN ランプが緑色点滅中しばらく待ちます。
WLAN ランプが緑色点灯に変わったことを確認
緑色点灯にならない場合は、この手順を再度行ってください。


[次へ] をタップ

WPSボタンなしの場合

(LANケーブルでの接続の場合はこちら)

無線通信アダプタ (A)

無線 LAN ルータ



ご用意いただいた USB Ethernet アダプタと LAN ケーブルを使用して、無線 LAN ルータと無線通信アダプタ (A) を接続

WLAN ランプ



WLAN ランプが緑色点灯に変わったことを確認

[次へ] をタップ

WPS 機能とは

無線 LAN 端末 (パソコン・スマートフォンなど) と無線 LAN ルータを簡単に無線接続させるための機能です。

WPS 機能は WPS ボタンを押下するなどで起動しますが、無線 LAN ルータによって WPS ボタンの名称 (※)、位置、操作方法が異なります。

※ WPS ボタンの名称例 「WPS」「無線」「らくらく無線スタート」「AOSS」など
ご不明な場合は無線 LAN ルータの取扱説明書を参照してください。

WPS 機能が使えない場合は、無線 LAN ルータと無線通信アダプタ (A) を有線 LAN 接続してご利用いただく必要があります。USB Ethernet アダプタ (市販品) と LAN ケーブルをご準備ください。


動作確認済みの USB Ethernet アダプタは、右記 QR コードからご確認ください。



auひかりご利用のお客さま

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリ画面下のデバイスを選択し、右上の[設定]から[ゲートウェイ登録・解除]をタップ



②画面をスクロールし、利用するゲートウェイをタップ



BL900HW、BL902HW
の場合へ


[BL1000HWの場合へ](#)

ご利用のホームゲートウェイが BL900HW、BL902HW の場合

③au ひかりのホームゲートウェイの「ネット」ランプが緑色に点灯していることを確認して[次へ] をタップ



④無線通信アダプタをお手元に準備して[次へ] をタップ



⑤[次へ] をタップ



次のページへ

⑥au ひかりのホームゲートウェイの底面に記載のQRコードを確認



⑦au ひかりのホームゲートウェイのQRコードにかざして読み取る



⑧au ひかりのホームゲートウェイの登録完了画面が表示されたら[次へ]をタップ



⑨無線通信アダプタをauひかりのホームゲートウェイのUSB端子に挿し込み[次へ]をタップ



⑩登録中の画面を確認




⑪登録完了画面が表示されたら完了です。
※無線通信アダプタは抜かず、挿したままご利用ください



ご利用のホームゲートウェイが BL1000HW の場合

③au ひかりのホームゲートウェイの「ネット」ランプが緑色に点灯していることを確認して[次へ]をタップ




④無線通信アダプタをお手元に準備して[次へ]をタップ



⑤ホームゲートウェイの側面左側に記載のQRコードを確認



⑥ホームゲートウェイのQRコードにかざして読み取る



⑦登録中の画面を確認



⑧登録完了画面が表示されたら完了です。



※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

COPYRIGHT © KDDI CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.