

かんたん見守りプラグ設定変更

利用シーンに合わせて、専用アプリで設定変更を行うことができます。

行動検知の設定変更

①「デバイス」から「かんたん見守りプラグ」をタップ



②設定をタップ



③「通知内容」をタップ



行動検知の設定変更 ~動き~

④「動き」をタップ



⑤見守りの対象によって通知条件及び検知時間を選択



行動検知の設定変更 ~照度~

⑥「通知内容」に戻って、「照度」をタップ



⑦「照度」をオンにして、検知時間を設定



行動検知の設定変更 ~電力利用~

⑧「通知内容」に戻って、「電力利用」をタップ



⑨「電力利用」をオンにして、検知時間を設定。検知する家電製品の消費電力のレベルを選択



熱中症リスクの設定変更

① 「デバイス」 から 「かんたん見守りプラグ」 をタップ



② 設定をタップ



③ 「通知内容」 をタップ



④ 「通知」 をオンにして、「検知方法」をタップ




⑤ 「検知方法」 を選択




通知先メールアドレス追加

① 「設定」から「通知先メールアドレス」をタップ



② 「通知先を追加する」をタップ



③ 追加方法を選択



④ メールアドレスを入力



⑤ 「OK」をタップ



⑥ 「テスト通知を送信」をタップ



デバイス名前の変更

- ①「設定」から「名前」をタップ ②名前を入力し、「OK」をタップ



※画面デザインはお客様の環境により異なる場合があります。