

## 【赤外線リモコン 02】 Google アシスタント対応スピーカーとの連携方法

Google アシスタント対応スピーカー（Google Home、Google Nest Miniなど）と連携すると、ご自宅では声でエアコン、照明、テレビの操作ができます。

※エアコン、照明、テレビ以外の家電は操作できません

事前に赤外線リモコン 02の登録、操作する家電の登録、および Google アシスタント対応スピーカーの初期設定を行ったうえで、以下の設定を行ってください。

### ■ 事前設定

- ・ 赤外線リモコン 02の登録、操作する家電の登録 手順は[こちら](#)
- ・ Google アシスタント対応スピーカー初期設定 手順は[こちら](#)

### ■ with HOMEと Google アシスタント対応スピーカーの連携設定

操作する家電によって、Google アシスタント対応スピーカーとの連携方法、声での操作方法が異なります。以下表から操作する家電を確認し設定を行ってください。※テレビの操作には手順2の設定が必要です

	エアコン・照明のみ操作	テレビのみ操作	エアコン・照明・テレビすべて操作
【手順1】 Google Home アプリ	設定必要	(設定不要)	設定必要
【手順2】 Google アシスタント	(設定不要)	設定必要	設定必要

## 【手順1】 Google Home アプリで設定（エアコン・照明操作用）

① Google Home アプリをタップ



② 左下のホームをタップ



③ [+ 追加] をタップ



次ページへ


④[デバイスのセットアップ]をタップ



⑤[すでにセットアップされているデバイス]をタップ




⑥[with HOME Service]をタップ



⑦[au IDとパスワードを入力してログインする]をタップ



⑧with HOMEを契約したau IDとパスワードを入力し、[ログイン]をタップ



⑨[同意する]をタップ



⑩ au IDの暗証番号を入力し  
[OK]をタップ

⑪ [×]をタップし閉じる  
※部屋に追加したい場合は  
引き続きデバイスを選択し  
て追加

Google アシスタント対応スピーカーに話しかけてみましょう。  
音声コマンド例は[次ページ](#)を参照してください。

テレビを操作したい場合は手順 2 ([5ページ](#)へ)

# Google アシスタント対応スピーカー音声コマンド例 (エアコン・照明)

操作家電	音声コマンド例
エアコン	OK Google, エアコンをつけて
	OK Google, <名前>をつけて
	OK Google, <ニックネーム>をつけて
	OK Google, エアコンを消して
	OK Google, <名前>を消して
	OK Google, <ニックネーム>を消して
	OK Google, エアコンを暖房にして
	OK Google, <名前>を暖房にして
	OK Google, <ニックネーム>を暖房にして
	OK Google, エアコンを冷房にして
	OK Google, <名前>を冷房にして
	OK Google, <ニックネーム>を冷房にして
	OK Google, 温度を25度にして
	OK Google, エアコンを25度にして
	OK Google, <名前>を21度にして
	OK Google, <ニックネーム>を21度にして
	OK Google, 暖房を23度にして
	OK Google, 冷房を25度にして
	照明
OK Google, 電気をつけて	
OK Google, 電気消して	
OK Google, 電気を消して	
OK Google, <ニックネーム>をつけて	
OK Google, <ニックネーム>を消して	
OK Google, <名前>をつけて	
OK Google, <名前>を消して	
OK Google, <部屋名>の電気をつけて	
OK Google, <部屋名>の電気を消して	
OK Google, 電気を全部つけて	
OK Google, 電気を全部消して	

<ニックネーム> <部屋名>は Google Home アプリで設定します。  
 <名前>はwith HOMEアプリで設定します。

## 【手順2】 Google アシスタントで設定（テレビ操作用）

### スマートフォンのOSがAndroidの場合

①ホームボタンを長押しして、  
Google アシスタントを起動



長押し

②「auHOMEにつない  
で」と発話



③ [はい] をタップ



次ページへ

Google アシスタントに「with HOMEにつないで」と発話時、  
スマートフォンに「アカウント情報に基づく設定をONにしてください」  
と表示された場合は、Google Home アプリから設定を行ってください。

※アプリの設定方法については、<https://www.au.com/googlehome/guide/>  
または Google社へお問い合わせください


④「auIDとパスワードを入力してログインする」を選択



⑤ **with HOMEを契約したau IDとパスワード**を入力し[ログイン]をタップ

<ご注意>

with HOMEの契約がないau IDを入力した場合、Google アシスタントに話しかけて応答はありますが、テレビへ赤外線信号が送られません。ご注意ください。



⑥ [同意する]をタップ



⑦ au IDの暗証番号を入力し[OK]をタップ



⑧ リンクが問題なく終了すると元の画面に戻り完了




Google アシスタント対応スピーカーに話しかけてみましょう。  
音声コマンド例は[9ページ](#)を参照してください。

## 【手順2】 Google アシスタントで設定（テレビ操作用）

### スマートフォンのOSがiOSの場合

※事前にGoogle Assistantアプリのインストールを行い、以下操作を行ってください。

① Google Assistant  
アプリをタップします



② 「with HOMEにつないで」  
と発話



③ 「はい」をタップ




④ 「au IDとパスワードを入力してログインする」を  
タップ



⑤ **with HOMEを契約した  
au IDとパスワードを入力**

<ご注意>  
with HOMEの契約がないau IDを入力した場合、Google アシスタント対応スピーカーに話しかけて応答はありませんが、テレビへ赤外線信号が送信されません。ご注意ください。



⑥ 「同意する」をタップ



次ページへ

⑦au IDの暗証番号を入力し  
[OK]をタップ

暗証番号の確認

本人確認のため、暗証番号を入力してください。

暗証番号

OK

キャンセル

暗証番号とは？

暗証番号を忘れた方は

※暗証番号を、同日に連続3回間違えると、翌日までご利用いただくことができなくなりますのでご注意ください。

au ID利用規約 | プライバシーポリシー

免責事項

COPYRIGHT © KDDI CORPORATION ALL RIGHT RESERVED

⑧リンクが問題なく終了すると元の画面に戻り完了



Google アシスタント対応スピーカーに話しかけてみましょう。  
音声コマンド例は[9ページ](#)を参照してください。

## Google アシスタント対応スピーカー音声コマンド例 (テレビ)

テレビを操作する場合は、「**OK Google with HOMEにつないで**」と話かけて、with HOMEへ接続し操作を行います。

※with HOMEサービスに接続している間、「OK Google」で呼び出すサービスは利用できません。

※with HOMEサービスに接続している間、エアコン、照明は「OK Google」の呼び出しなしで操作ができます。



OK Google,  
with HOMEにつないで

テレビつけて

一度の発話で操作する便利な使い方があります。詳細は次ページを参照ください

終了 ※



はい。with HOMEです。  
ご用件をどうぞ。

はい。テレビの電源を入れます。  
次のご用件をどうぞ

with HOMEアプリを終了します

※「OK Google」で呼び出すサービスを利用したい場合は、with HOMEサービスへの接続を終了する必要がありますので、「終了」と話しかけて終了してください

操作家電	音声コマンド例
テレビ	テレビつけて
	テレビの電源を入れて
	テレビ消して
	テレビの電源を切って
	テレビを5チャンネルにして
	テレビを5チャンにして
	テレビの音 or 音量 or ボリューム大きくして
	テレビの音 or 音量 or ボリューム上げて
	テレビの音 or 音量 or ボリューム小さくして
	テレビの音 or 音量 or ボリューム下げて
エアコン	エアコン or 暖房 or 冷房つけて
	エアコン or 暖房 or 冷房消して
	エアコン or 暖房 or 冷房 21度にして
照明	でんきつけて
	でんき消して

## 【便利な機能 ①】 一度の発話でテレビのON/OFFを実施する

①「with HOMEにつないで」+「テレビをON」を一度の発音で操作する音声コマンド

**「OK Google with HOME を使ってテレビをオン」※**

②「with HOMEにつないで」+「テレビをOFF」を一度の発音で操作する音声コマンド

**「OK Google with HOME を使ってテレビをオフ」※**

※ 2018年10月26日時点で動作確認が出来ている内容となります。今後変更される場合があります。

## 【便利な機能 ②】 任意の言葉で上記を操作する（ルーティン機能）

例) **「OK Google テレビつけて」**で「with HOME を使ってテレビをオン」を操作する登録方法

①Google Home  
アプリをタップ



②左下のホームをタップ



③[ルーティン]をタップ



④[ルーティンを管理]を  
タップ



### Androidの場合

⑤[ルーティンを追加]を  
タップ



次ページへ

### iOSの場合

⑤[+ 追加]をタップ



次ページへ

⑥[コマンドの追加]をタップ



⑦任意の言葉を入力し [OK]をタップ



⑧[操作の追加]をタップ



⑨操作したいコマンドを入力し[追加]をタップ



⑩[保存]をタップし完了



※ Google、Androidは Google LLC の商標です。  
※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。