

ネットワークカメラ 03設定後のアプリ利用方法

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

カメラの視聴方法

①デバイスをタップ



②登録されたカメラをタップ



画面をピンチ操作するとズームインズームアウトが出来ます。周囲が暗くなると自動で暗視モードに切り替わります。

カメラ本体のSDカードに保存します。

タップでマイクとスピーカーを切り替えます。



カメラ側の音声を聞くことができます



カメラ側の音声を聞くことができません



長押ししている間、こちらの音声がカメラ側に再生されます

カメラ本体のSDカードに保存されている録画データを再生します。



動体検知機能の設定方法

※動体検知は、カメラが機械的に映像の変化量を元に判断を行いますので、人間による判断と比べて結果が思い通りとならない場合があります。

① [設定]をタップ



② [SDカード録画・動体検知]をタップ



③ スイッチを右にスライドします



④ [保存]をタップして設定完了です



保存されている動画データはここから再生できます。※1

動体検知ON時は[録画]ボタンが非表示になります。

※動体検知の感度の設定/変更はできません

※1 一度の動体検知で録画できる時間は20秒間となります。録画後、約10秒間は録画されませんので、動体検知が連続している場合、約10秒間の無録画部分が生じることから連続した映像にはなりません。

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります