



## 1 各部の名称



## ステータスランプの説明

### ■通常のご使用時

青	状態
点灯	インターネットに接続成功
点滅(速い)	起動中、またはルーターに接続中
点滅(遅い)	ルーターに未接続、またはインターネット未接続


### ■WPSボタンを押したとき

青	状態
点滅(速い)	WPS実行中
点滅(遅い)	WPS失敗


### ■RESETボタンを押したとき

青	状態
消灯	初期化中

## 2 microSD カードをセットする




## 3 本体の電源を入れる



周囲が明るい場合(蛍光灯の下など)では、ステータスランプの点灯・点滅が確認しづらくなります。その場合は、以下の方法で見やすくなります。

- 少し暗い場所に移動する
- 手で覆いを作る
- カメラ右側面の黒い部分を見る  
(下図参照)






## 4 専用のスマートフォンアプリでカメラを登録する

「接続ガイド」に従い、専用のスマートフォンアプリで無線LANルーターの登録を行い、  
カメラを無線LANに接続、カメラの登録を行ってください。

### 〈登録方法〉

- 専用のスマートフォン  
アプリの設定メニュー  
→デバイス設定  
→デバイス登録  
→ネットワークカメラ  
を選択し、アプリの案内に従い  
登録してください。



カメラの情報入力(QRコード / パスワード)の際は  
本製品下部上面に貼ってあるQRラベルを確認してください。

## 5 パスワードの変更

カメラの設定メニューから  
パスワードを変更してください。  
※パスワードを変更した場合に、

パスワードがわからなくなったら  
時は、カメラを初期化してください。

QRラベルに記載のパスワードに  
戻ります。

〈保証規定〉  
●故障交換について  
保証期間内での正常な使用状態にもかかわらず、当社システム上での通信・動作の正常性の確認、  
および当社お客様センターでの診断によって機器故障と判断した場合には本書記載の保証規定に基づき無償交換を行ないます。

次のような場合には保証期間内でも有償での交換となりますのでご注意ください。

- 対象機器の機器管理番号を故障診断時にご確認できない場合。
  - 当社システム、お客様センターでの故障診断が行えない場合。
  - 故障受付時のご申告内容と返却された故障機器の状態が著しく異なる場合。
  - 故障機器のご返却時に、記入済の不具合調査票を同梱いただけない場合。
  - 交換品到着後1ヶ月以内に当社で特定させていただいた故障機器をご返却いただけない場合。
  - 取扱説明書に記載されている使い方に反するお取り扱い、あるいはご購入後の設置場所の移動や  
ご使用中の落下や衝撃、水濡れなどに起因する故障または損傷。
  - ご使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - 火災、地震、風雪害、塗装、落雷、その他天変地異、あるいは電源異常などの外部要因に起因する  
故障または損傷。
  - 消耗品が消耗、摩擦または劣化した場合、およびそれを交換する場合。
  - 使用中に生じる傷などの外観上の変化
  - 機器本体を除く付属品の故障または損傷。
- 返却された機器及び一緒に返却された部品(SDカードなど)の所有権は当社に帰属するものとし  
返却された機器に関するデータなどの内容については一切の責を負わないものとします。
- 機器の取り付け及び取り外し時、故障及び故障状態での使用により生じた直接/間接の損害・損失につきましては当社はその責任を負いかねます。

